

# ***INTIEL***

***ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА***

## **СТАЕН ТЕРМОСТАТ TR-1**

**РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**



## I. Предназначение

Електронният регулатор на температура е предназначен да поддържа зададена температура (от 0 до 30° C) в помещение.

## II. Технически характеристики

1. Захранващо напрежение	220V/AC
2. Номинален ток през контактите	16A/250V
3. Номинална мощност на консумация	2000W
4. Клас на точност	+ /- 1° C

## III. Принцип на действие

Електронният регулатор на температура следи температурата в помещението и при разлика със зададената температура, включва или изключва консуматора.

Светлинния индикатор с означение „лампа” показва състоянието на релето на регулатора /когато е светнал, консуматора е включен/.

Привеждането в работен режим на терморегулатора става посредством бутон ON/OFF, като състоянието му се индицира със светнал или изгаснал индикатор „POWER”


Задаването на желаната температура става чрез потенциометър и скала.

## IV. Начин на монтаж

Електронният регулатор на температура е поместен в пластмасова кутия, като монтажа се извършва по следния начин:

1. Изважда се копчето и органа за задаване на температура и се сваля капака на кутията.
2. Двата отвора на основата на кутията служат за монтиране към стената.
3. Захранващите кабели се прокарат през правоъгълния отвор /долу в ляво на основата/ и се присъединяват към регулатора посредством клеморед по показаната схема. При използване на 220V - консуматор се прави мост между клемите 3 и 4.
4. След монтиране на капака, органа за управление се поставя така че, показалецът му да съответства на разположението на скалата.

## V. Схема на свързване



## VI. Гаранционни условия

Гаранцията на изделието е 24 месеца от деня на продажбата на клиента или от момента на монтажа от специализирана фирма, но не повече от 28 месеца от датата на производство. Включва повредите, възникнали през гаранционния период в резултат на производствени причини или поради дефекти в материалите.

Гаранцията не се отнася за повреди, възникнали в резултат на неквалифициран монтаж на инсталацията, поради вмешателство в конструкцията на изделието, неправилно складиране и транспорт.

**Гаранционните ремонти се извършват при правилно попълнена гаранционна карта на производителя**

### ГАРАНЦИОННА КАРТА

Производител: <b>INTIEL</b>	
Тип на изделието:	<b>Стаен термостат TR-1</b>
Производствен номер:	
Дата на производство:	
ОТК:	
Потвърждение на продавача	
Дата на продажба:	
Номер на фактура:	
Организация (фирма, адрес и печат):	
Извършил продажба (име и подпис):	